



RAPIDE ET FACILE

La pose de décalques



La pose de décalques permet de personnaliser son matériel. Prenons pour exemple la BB 67210 Rivarossi, sur laquelle nous allons poser des logos SNCF Carmillon.

La BB 67210 Rivarossi, comme en réalité, ornée de deux logos SNCF Infra, sur le réseau modulaire de l'UAICF Dijon Modélisme.

Les produits et outils utilisés

- Décalcomanies/logo
Tchoutchou.fr réf. 87.059.2
- Solution pour ramollir et maintenir en place les décalques: Decalfix de Humbrol, ou Microsol de Microscale.
- Pincettes brucelles
- Tournevis plat
- Bouchon plastique
- En option: vernis satiné (aérosol ou aérographe)



1 Après avoir découpé de la planche le logo SNCF à l'aide d'un outil tranchant (X-Acto, par exemple), déposez-le dans petit récipient (bouchon plastique) rempli d'eau déminéralisée. Patientez quelques instants, puis déposez le motif sur un mouchoir en papier pour lui ôter son excédent d'eau.





2 Approchez de la zone de pose du logo en maintenant celui-ci avec les pinces brucelles. À l'aide d'un tournevis plat ou d'un pic en bois, faites glisser le logo sur la caisse avec délicatesse. Prenez votre temps.

3 Répétez l'opération pour le logo Infra, en ayant pris soin de découper le film support au plus près du motif. Attention, en réalité, les logos ne sont pas placés au même endroit sur les deux faces de la locomotive.

4 Pose du logo SNCF à proximité du logo Infra, toujours en s'inspirant de photos de la réalité.

5 Par exemple à l'aide d'un tournevis plat, déposez quelques gouttes de solution pour ramollir et fixer les décalques. Je conseille de tamponner le motif avec un coton-tige pour l'aider à épouser d'éventuels reliefs.



6 Après un temps de séchage, puis application d'un vernis satiné, voici votre BB 667210 parée d'une nouvelle identité pour remorquer vos trains de l'Infra.